



Bedienungsanleitung



CSL MORPHEUS Gaming Desktop
Mod.-Nr.: 58691/CSL17041



Inhaltsverzeichnis

1. Lieferumfang	3
2. Technische Daten	3
3. Inbetriebnahme	4
4. Produktdetails	4
5. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss	8
6. Entsorgungshinweise	8

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von CSL entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben werden, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch.

1 Lieferumfang

- CSL MORPHEUS Gaming-Tastatur
- CSL MORPHEUS Gaming-Maus
- Kurzanleitung
- Software-Download unter:
<https://www.csl-computer.com/morpheus>

2 Technische Daten

Tastatur

Anschluss	USB Typ-A
Gewicht	851g
Abmessungen	488 x 209 x 34mm
Beleuchtungsfarben	Aus/Rot/Blau/Lila

Maus

Anschluss	USB Typ-A
Gewicht	132g
Sensor	optisch
Abtastrate	max. 2400 dpi, programmierbar per Software
Funktionstasten	6
Beleuchtungsfarben	RGB-Farbraum, programmierbar per Software



3 Inbetriebnahme

Entnehmen Sie Tastatur und Maus aus der Verpackung und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial. Verbinden Sie sowohl Maus als auch Tastatur mit jeweils einem freien USB-Anschluss Ihres Rechners.

Dank Plug&Play werden die Geräte automatisch erkannt und die Treiberinstallation beginnt selbstständig.

Um die Neigung der Tastatur zu erhöhen, klappen Sie die auf der Unterseite befindlichen Standfüße aus.

4 Produktdetails

Hotkeys Tastatur





9

Nr.	Funktion
1	Arbeitsplatz
2	E-Mail
3	Rechner
4	Browser
5	START/PAUSE
6	Volume LAUTER
7	Volume LEISER
8	Volume AUS
9	Farbwechsel Blau/Rot/Lila/Aus

Funktionen Tastatur

Die Farbwechseltaste ermöglicht zwischen den verschiedenen Hintergrundfarben zu wechseln. Die einstellbaren Stufen sind dabei die Farben blau, rot, lila sowie die Stufe "aus". Die Farbwechseltaste ist mit einem Kreis aus 3 Pfeilen gekennzeichnet. Diese befinden sich neben der "FN"-Taste auf der Tastatur.



Tastenkombinationen Tastatur

Taste	Funktion
FN + F1	Media Player
FN + F2	Volume LEISER
FN + F3	Volume LAUTER
FN + F4	Volume AUS
FN + F5	STOP
FN + F6	Titel ZURÜCK
FN + F7	START/PAUSE
FN + F8	Titel VOR
FN + F9	E-Mail
FN + F10	Browser
FN + F11	Windows- und Funktionstasten sperren
FN + F12	Rechner
FN + Farbwechsel	Automatischer Farbwechsel

Funktionstasten Maus



Nr.	Funktion
1	Mittlere Maustaste/Scrollrad
2	Rechte Maustaste
3	Farbwahl-Schalter
4	“Seite zurück“-Taste
5	“Seite vor“-Taste
6	Linke Maustaste

Funktionen Maus

Mithilfe des “Farbwahl-Schalter” an der Oberseite können Sie zwischen voreingestellten Farben auswählen. Eine Programmierung der Beleuchtungsfarben ist per optionaler Software (<https://www.csl-computer/morpheus>) möglich.

Die Abtastrate der Maus ist ebenfalls per Software einstellbar.



Des Weiteren bietet diese Maus Browser-Schnellnavigationstasten (“Seite vor” und “Seite zurück”), die mit dem Daumen schnell und präzise zu erreichen sind.

5 Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen, das Gerät ist nur bei gezogenem Stecker spannungsfrei. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Bitte ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch oder bei Gewitter. Das Gerät ist nicht für den Betrieb im Freien zugelassen, verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie das Gerät vor der Verwendung auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde.

Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

6 Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)

verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



Hiermit erklärt die Firma CSL Computer GmbH & Co. KG, dass sich das Gerät 58691/CSL17041 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: CSL Computer GmbH & Co. KG, Sokelantstraße 33-35, 30165 Hannover



CSL Computer GmbH & Co. KG • Sokelantstraße 33-35 • D 30165 Hannover

www.csl-computer.com

