

User Manual



Narrow Box Black N100

Mod.-Nr.: 92141/CSL24078



Inhaltsverzeichnis

1. Deutsch	3
2.English	20
3. Français	



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von CSL Computer entschieden haben. Dieses Gerät wurde nach modernsten technischen Standards gefertigt und wird Ihnen hoffentlich lange Freude bereiten.

Bitte lesen Sie die Hinweise in dieser Anleitung sorgfältig durch.

1 Lieferumfang

- CSL Narrow Box Black
- Externes USB-C 36 Watt Netzteil 12V / 3A
- VESA Mount Halterung (75x75/100x100)
- 180cm HDMI Kabel
- Bedienungsanleitung

Sollte trotz unserer Qualitätskontrolle Ihre Lieferung einmal nicht vollständig sein, kontaktieren Sie uns bitte schnellstmöglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen.

2 Hinweise zum richtigen Aufbau Ihres PCs

Bitte bewahren Sie diese Anleitung griffbereit in der Nähe Ihres PCs auf. Auch bei einer Veräußerung des PCs sollte die Anleitung dem neuen Besitzer übergeben werden. Die Treiber für Ihren erworbenen PC können Sie sich im Service-Bereich von CSL Computer GmbH unter www.csl-computer.com herunterladen.

3 Betriebssicherheit

Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, falls Kabel angeschmort oder beschädigt sind. Betreiben Sie den PC niemals mit einem defekten Kabel! Denn ein Kabel kann auf keinen Fall repariert werden. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.

Das USB-C Netzteil hat die folgenden Spezifikationen: 12V / 3A



3.1 Mini PC anschließen

Verlegen Sie die Kabel so, dass man nicht darauf tritt oder darüber stolpern kann und stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Bitte verkabeln Sie Ihren PC im ausgeschalteten Zustand. Nur einige Geräte können im eingeschalteten Zustand verkabelt werden, zum Beispiel USB- und Firewire (IEEE1394)-Geräte. Bitte beachten Sie hierfür die Anleitung der Peripheriegeräte. Bitte beachten Sie: Eine Ersteinrichtung ist mit Bluetooth-Eingabegeräten nicht möglich. Verwenden Sie hierfür bitte USB Tastatur/Maus und nutzen Sie Ihre Bluetooth-Geräte erst nach abgeschlossener Einrichtung des Mini-PCs.

4 Kundensupport

Wenn Sie Fragen zur Inbetriebnahme des Computers haben, kontaktieren Sie bitte unsere telefonische Hotline oder schreiben Sie uns eine E-Mail an: shop@csl-computer.com

5 Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Vorsichtsmaßnahmen, um Ihre eigene Sicherheit und die Betriebssicherheit des PCs zu gewährleisten:

- Sobald der PC längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie diesen aus.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Gehäuses.
- Lassen Sie keine Flüssigkeit an oder in den PC gelangen.
- Reinigen Sie den PC mit einem weichen, trockenem und fussel-freien Tuch. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel. Diese können eventuell entflammbare Stoffe enthalten.
- Stellen Sie den PC nicht in der N\u00e4he von Heizger\u00e4ten und anderen W\u00e4rmequellen auf. Blockieren Sie die Bel\u00fcftungs\u00f6ffnungen nicht!
- Stellen Sie den PC nicht in einem Schrank, Regal oder Ähnlichem auf.
- Benutzen Sie den PC nicht, wenn Gehäuseteile entfernt wurden.
- Statische Elektrizität kann die empfindlichen Komponenten des PCs beschädigen. Um dies zu vermeiden, muss die statische Elektrizität aus Ihrem Körper abgeleitet werden. Berühren Sie dazu einfach eine Metalloberfläche, bevor Sie Bauteile im System anfassen.



6 Pflegehinweise

Bitte wischen Sie Ihren PC gelegentlich mit einem weichen, trockenem und fusselfreien Tuch ab.

7 Anschlüsse und Funktionen

Vorderseite:



Rückseite:





1 USB 3.2 Typ-A Po	Gen1 ort	An diesem USB-Port können Sie vorzugsweise Geräte mit hohen Übertragungsraten (5Gbit/s), wie externe Speichermedien - z.B. USB-Sticks oder externe Festplatten anschließen.
2 Ein/Aus	-Taste	An- und Ausschalter für die Narrow Box. Für die Reset-Funktion diese Taste 10 Sekunden lang ge- drückt halten.
3 Audio O	Out / Mic In	Ein kombinierter 3,5mm Klinkenanschluss, den Sie als Ausgang für Kopfhörer und Soundanlagen oder als Eingang für ein externes Mikrofon nutzen können.
4 Stromar USB Typ	nschluss via D-C	Für ein externes USB-C 36 Watt Netzteil. (12V / 3A) Kompatibel zu USB-C-Netzteilen anderer Hersteller mit PD-Technologie, min. 36 Watt und 12V / 3A.
5 HDMI 2	.0	An den HDMI-Ausgängen können Sie den PC per HDMI-Kabel mit Ihrem Monitor oder Fernseher verbinden.
6 RJ45 LA	N	Für die kabelgebundene Integration in ein Netzwerk per LAN-Kabel. (z.B. Internet zugriff)
7 USB 2.0	Тур-А	An diesem USB-Port können Sie vorzugsweise Peri- pheriegeräte wie z. B. Mäuse oder Drucker, die keine hohen Übertragungsraten benötigen, anschließen.
8 USB 3.2 (full fun	Typ-C Port ction)	An diesem USB-Port können Sie vorzugsweise Geräte mit hohen Übertragungsraten (5Gbit/s), wie externe Speichermedien - z.B. USB-Sticks oder ex- terne Festplatten anschließen und aufladen.



CPU	• Intel [®] N100, 4x 3400 MHz Intel Burst Frequenz
RAM	• 1 × DDR4 SO-DIMM, max. 3200 MHz, max. 32 GB RAM (Grundausstattung ist abhängig vom Modell)
Festplatten	 1 × M.2 PCIe 3.0 NVMe 2280 1 × M.2 SATA SSD Slot 2242 (Grundausstattung ist abhängig vom Modell)
Grafik	 Intel[®] UHD Graphics, max. 750 MHz, 4K@60Hz
Audio	 Integrierter OnBoard Controller 5.1 HD-Audio per HDMI Stereo per 3,5 mm Klinke
Anschlüsse	 3x USB 3.2 Gen1 Typ-A 1x USB 2.0 Typ-A 1x USB Typ-C (5Gbit/s) 1× 3,5 mm Audio (IN & OUT) 1x RJ45 1 Gigabit-LAN 2x HDMI 2.0 1x USB Typ-C DC 12V
Wi-Fi	 Intel AX101 Wi-Fi 6, IEEE 802.11ax, 2.4 & 5 GHz Dual Band Bluetooth[®] 5.2
Netzwerk	Realtek GbE Gigabit Ethernet LAN
Betriebssystem	Windows (OS Version ist abhängig vom Modell)
Input	• Externes USB Typ-C 36 Watt Netzteil 12V / 3A
Abmessungen	• 106 x 114 x 47 mm Länge Breite Höhe
Gewicht	• 282g



9 Aufrüstmöglichkeiten

Der Mini PC CSL Narrow Box Black bietet Ihnen Aufrüstmöglichkeiten für eine M.2 NVMe PCIe (abwärtskompatibel) SSD im Format 2280 und einer M.2 SATA SSD im Format 2242. Die M.2-Anschlüsse befindet sich im Inneren des Gehäuses.



Auch der SO-DIMM RAM kann getauscht werden. Um die SDDs oder den RAM zu wechseln, lösen Sie zuerst die 4 Schrauben die sich in den Standfüßen des Mini PCs befinden. Danach können Sie die Unterseite abnehmen.

9.1 M.2 NVMe PCIe 2280 Austauschen

Um die M.2 NVMe PCIe SSD auszutauschen öffnen Sie zuerst die Unterseite des Gehäuses (Kapitel 9).



Schieben Sie die M.2 SSD in den entsprechenden SSD Slot.





Drücken Sie die SSD leicht runter und fixieren Sie die SSD mit der Arretierungsschraube.

Schließen Sie die Unterseite des Mini-PCs und schrauben Sie die Abdeckung fest.

9.2 M.2 SATA SSD 2242 Austauschen

Um eine SATA M.2 (2242 Format) aufzurüsten öffnen Sie zuerst die Unterseite des Gehäuses (Kapitel 9).



Schieben Sie die M.2 SSD in den entsprechenden SSD Slot.



Drücken Sie die SSD leicht runter und fixieren Sie die SSD mit der Arretierungsschraube.

Schließen Sie die Unterseite des Mini-PCs und schrauben Sie die Abdeckung fest.



9.3 SO DIMM RAM tauschen

Um den SO DIMM RAM auszutauschen öffnen Sie zuerst die Unterseite des Gehäuses (Kapitel 9).

Um den vormontierten RAM zu entfernen, drücken Sie die Metallhalterungen an der linken und rechten Seite leicht nach außen.



Richten Sie das neu zu montierende Speichermodul an der Kerbe des SO-DIMM-Steckplatzes aus und stecken Sie es leicht schräg ein. Drücken Sie das Modul mit leichtem Druck nach unten bis das es einrastet.

Schließen Sie die Unterseite des Mini PCs und schrauben Sie die Abdeckung fest.



12 Installation des Mini PC an einem VESA-kompatiblen Gerät

- Montieren Sie die VESA-Halterung ("mounting plate") mit den beiliegenden Schrauben an den dafür vorgesehen Platz Ihres VESA-kompatiblen Gerätes.
- Legen Sie den Mini-PC auf eine flache und stabile Oberfläche. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um sie in die Schraubenlöcher an der Unterseite des Mini-PCs einzubauen. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da dies Ihr Mini PC beschädigen könnte.
- Befestigen Sie den so vorbereiteten Mini-PC an der Bildschirmhalterung.



13 Hinweise für die Installation und Wiederherstellung von Windows®

13.1 Allgemeine Hinweise für die Installation von Windows® Betriebssystemen

Bitte installieren Sie ausschließlich Vollversionen von Windows 10/Windows 11. Recovery-Versionen von anderen PC-Systemen funktionieren nicht.

13.2 Aktivierung von Microsoft Windows®

Um Ihr Betriebssystem uneingeschränkt nutzen zu können, muss eine Aktivierung bei Microsoft[®] erfolgen. Die Art der Aktivierung ist davon abhängig, welche Windows Version Sie für Ihr System erworben haben. Der Produktschlüssel ist auf dem Mainboard Ihres Systems gespeichert und es wird keine Eingabeaufforderung angezeigt. Bei einer bestehenden Internetverbindung erfolgt eine automatische Aktivierung.



13.3 Wiederherstellen des Auslieferungszustands

Windows 11

Aus dem laufenden Betriebssystem heraus:

- Öffnen sie die "Windows-Einstellungen"
- Klicken Sie auf "System" und anschließend auf "Wiederherstellung"
- Klicken Sie unter dem Punkt "Diesen PC zurücksetzen" auf "Los geht's"
- Wählen Sie im darauffolgenden Fenster zwischen "Eigene Dateien beibehalten" oder "Alles entfernen" aus und folgen Sie den weiteren Anweisungen

← Einstellungen		- 0 X
Administrator Lokales Konto	System	
Einstellung suchen 9.	Bin der Nilhe freigeben Ertennbarkeit, Sprichenst der emplangeren Dateien	>
System Buetooth und Geräte	Multitasking Andocklenter, Decktops, Aufgaberwechsel	>
Netzwerk und Internet Personalisierung	O Aktivierung Aktivierungszustani, Abonnements, Product Rey	>
Apps	Problembehandlung Emplotiene Problembehandlungen, Vereinstellungen, Vereinstellungen, Vereinstellungen, Vereinst	>
3 Zeit und Sprache	Wiederherstellung Zurückerten; szwick	>.
199 Spielon	Auf diesen PC projúceen Berechtigungen, Kopplungs-PNL Eiternebarbeit	>
Detenschutz und Sicherheit Windows Update	Remotedesktop Remotedesktopberwitzer, Verbindungsberechtigungen	>
	Zwischenablage Ausschneider und Kapieren Verlauf, Synchronisieren, Löschen	>
	0 Mo Gestieupes/Radoree, PC unberennes, Mindow-Specifikationen	Windows aktivieren Wechseln Sie zu den Einstellungen, um Windows zu aktivieren.
	11 Q Suthe 🗶 E 🗐 C 🛚 🖉	∧ ♥ 00 D 0748 0



← Einstellungen	- • ×
Administrator Lokales Konto	System > Wiederherstellung Wen Sie Probleme mit Ihrem PC haben oder ihn zurückstam michten, können diese Wiederherstellungsoptionen hilfreich sein.
Einstellung suchen Q	Beheben von Problemen, ohne den PC Jaufüldzundtzen. Die Zusstaten konn von Welt aberen. Versichen ihr zusst. Probleme durch Ausführen einer Problemebehandlung zu beideten
Bluetooth und Geräte Natzwark und Internet	Wiederherstellungsoptionen
Personalisierung	Diesen PC zurücksetzen Wälten Sie aus ob Sie Ihre persönlichen Dateien behalten oder entfernen möchten, dann installieren Sie Windows PC zurücksetzen ennet.
Apps Konten	Envelterter Start Santan Sie Ihren PC nau, um die Stanteinstellungen zu ändern, einschließlich des Startens von einem Datenträger dett meu starten oder einem US-Laubenk
 Zeit und Sprache Spielen 	Zugehöriger Support
 Barrierefreiheit Datenschutz und Sicherheit 	Hilfe zur Wiederherstellung
Windows Update	Erstellen eines Wiederherstellungslaufwerks
	 Hille anfordem Feetback senden

← Einstellungen	- 0 ×
Administrator Lokales Konto	System
Einstellung suchen Q.	
I 🔳 System	Beheben von Problemen, ohne den PC zurückzusetzen Das Zurücksetzen kann eine Weile dauern. Versuchen Sie zuerst, Probleme durch Ausführen einer Problembehandlung zu beheben
Bluetooth und Geräte	Wiederherstellungsoptionen
Netzwerk und Internet Personalisierung	Diesen C. Zurücksetzen Verwahlen Sie aus, ob 3ie ihre zendelichen Dateien behatten oder entlemen möchten, dass installeren Sie Windows PC zurücksetzen
Apps Konten	ption auswählen Jetti neu starten
Zeit und Sprache Spielen	Sgene Datolen belibehalten ntfernt Apps und Einstellungen, behält persönliche Dateien jedoch bei.
X Barrierefreiheit	Viles entfernen ritterra alle persönlichen Dateien, Apps und Einstellungen.
Windows Update	
Ēr	scheidungshilfe (Abbrechen)



Falls ein eigenständiger Start von Windows 11 nicht mehr möglich ist, wird automatisch eine Systemreparatur durchgeführt. Schlägt der Systemstart wiederholt fehl, öffnet sich das Wiederherstellungsmenü:

- Wählen Sie "Erweiterte Optionen"
- Klicken Sie unter "Option auswählen" auf "Problembehandlung"
- Wählen Sie anschließend "Diesen PC zurücksetzen"

Das System wird neu installiert. Sie haben die Wahl zwischen einer lokalen Neuinstallation und einer Installation per Cloud-Download. Danach befindet sich das System wieder im ursprünglichen Auslieferungszustand. Nach der Installation haben Sie die Möglichkeit, eine zuvor erstellte Datensicherung wieder auf das System einzuspielen.

	Eine Option auswähle	n
	Fortfahren Beenden und mit Windows 10 fortfahren	
	Problembehandlung Zuräckstram ihres PCs oder anweiterte Optionen anaugen	
	Schalten Sie Ihren PC aus	
		System → Wiederherstellung
¢	Problembehandlung	System > Wiederherstellung Wer is hulsen int kin K. Like side for späcinger medier, know das Wahrenstelle Comparison of the state of the space of the state of the space of
¢	Problembehandlung	System > Wiederherstellung was in heinen ihren Klains der for Judicer Henne Kannen der Verlagen einer Aufer einer Aufer einer Aufer einer Aufer einer Aufer
¢	Problembehandlung	System > Wiederherstellung was is halpen alt han fritaan date is databaan waken issee dar Makamanka
e	Problembehandlung	System > Wiederherstellung was in hären ein her Kräun sich in zudassen michte, isnen das Valantender Personen in der Kräun sich ein kräunen sich einen in der einen das Valantender Wiederschräußerstellter Missen sich ein Kräunen Wie mocksen Sie Windowe erneut installieren? Und wenden Wiederschräußer sich einen sich sich einen sich einen der einen sich ein
¢	Problembehandlung Diesen PC zurücksetzen Emojoite Bon, the personichen Dasie zu installenen Vietas Erweiterte Optionen	System > Wiederherstellung Tes is habere alt tes Präder dar haufendere under Lineer der Mahrenelle Primer in Sterner in der State dar haufendere in der Aufendere under Wiederschaftendere inder Aufgehalten in der Aufgehalten alter Wiederschaftendere inder Aufgehalten in der Aufgehalten in



14 Bluetooth-Verbindung herstellen

Um eine Bluetooth-Verbindung mit Ihrem gewünschten Gerät herzustellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

26	В	luetooth-Geräte verw	alten
200		* >	the state
\sim	Verfügbar	Nicht verbunden	Flugzeug- modus
00	ġ.	(1)	☆ >
(ro)	Nachtmodus	Mobiler Hotspot	Barrierefreiheit
\sum	Ф)) ———————————————————————————————————		• 2 >
X			0 8
		^ G	(네) 14:07 말

Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen an Ihrem Computer, indem Sie auf das Bluetooth-Symbol in der Taskleiste rechtsklicken und anschließend auf "Bluetooth-Gerät hinzufügen" drücken.

Im Anschluss öffnen sich die Bluetooth-Einstellungen. Aktivieren Sie nun an dem Gerät, mit dem Sie sich verbinden wollen, die Bluetooth-Verbindung und machen Sie dieses Gerät sichtbar. Danach erscheint dieses Gerät in den Bluetooth-Einstellungen und Sie können sich mit diesem verbinden.



← Einstellungen		- 0 ×
Administrator Lokales Konto	Bluetooth und Geräte	
Einstellung suchen Q.	+	
Bluetooth und Geräte	Gerät hinzufügen	
Netzwerk und Internet		
/ Personalisierung		
Apps	Mehr Geräte anzeigen	
Konten	* Bluetooth	Ein 🌑
3 Zeit und Sprache	· Autilizer es spanner	
 Spielen Barrierefreiheit 	Geräte Geräte Maus, Tastatur, Stift, Audio, Anzeigen und Docks, andere Geräte Geräte hinzur	Fügen >
Datenschutz und Sicherheit	Drucker und Scanner Prüferenzen, Problembehandlung	>
Windows opcare	Smartphone-Link Stortiger Zugriff auf Fotos, Teste und mehr auf Ihrem Android-Gerat	ffnen >
	C Kameras Verbundene Kameras. Standardbildeinstellungen	>
	0 Maus Schaltflächen, Mauzzeigengeschwindigkeit, Scrößen	>
	Stift und Windows Ink Rechts- oder Linkshander, Kurzbehelle für Stiftsate, Handuchrift	>
	C Automatische Wiedergabe Voreinstellungen für Wechsellaufwerke und Speicherkarten	>
	C USB Binachrichtigungen, USB-Streensparmodus	>



15 Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht für den Betrieb im Freien zugelassen, verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern.

Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte.

Prüfen Sie das Gerät vor der Verwendung auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde.

Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf.

Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche.

Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.



16 Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurück zugeben.

Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

17 Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf folgendes hinzuweisen:

Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei,

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium,

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.





CE WEEE Richtlinie: 2012/19/EU WEEE Register-Nr: DE 94495668

Hiermit erklärt die Firma CSL Computer GmbH, dass sich das Gerät 92141 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU (EMV), 2014/35/EU (Niederspannung) und 2014/53/EU (RED) befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter:

CSL Computer GmbH, Hanseatenstr. 34, 30853 Langenhagen, Deutschland



Thank you for choosing a product from CSL Computer. This device has been manufactured to the latest technical standards and will hopefully give you many years of pleasure.

Please read the instructions in this manual carefully.

1 Scope of delivery

- CSL Narrow Box Black
- External USB-C 36 Watt power supply 12V / 3A
- VESA mount bracket (75x75/100x100)
- 180cm HDMI cable
- Instruction manual

If, despite our quality control, your delivery is not complete, please contact us as soon as possible, at the latest within 14 days.

2 Tips for setting up your PC correctly

Please keep this manual in a handy place near your PC. The manual should also be handed over to the new owner if the PC is sold. You can download the drivers for your purchased PC from the CSL Computer GmbH service area at www.csl-computer.com.

3 Operational safety

Please contact our customer service if cables are burnt or damaged. Never operate the PC with a defective cable! A cable cannot be repaired under any circumstances. Only use the power supply unit supplied. The USB-C power supply has the following specifications: 12V / 3A



3.1 Wiring the PC

Lay the cables so that they cannot be stepped on or tripped over and do not place any objects on the cables. Please wire your PC when it is switched off. Only some devices can be wired when they are switched on, for example USB and Firewire (IEEE1394) devices.

Please refer to the instructions for the peripheral devices.

Please note: Initial setup is not possible with Bluetooth input devices. Please use a USB keyboard/mouse for this and only use your Bluetooth devices once the Mini PC has been set up.

4 Customer support

If you have any questions about commissioning the computer, please contact our telephone hotline or send us an e-mail to shop@csl-computer.com

5 Safety instructions

Please observe the following precautionary measures to ensure your own safety and the operational safety of the PC:

- As soon as the PC is not used for a longer period of time, switch it off.
- Do not use the PC during a thunderstorm to avoid the risk of electric shock.
- Do not insert any objects into the openings of the housing.
- Do not allow any liquid to get on or into the PC.
- Clean the PC with a soft, dry and lint-free cloth. Do not use any liquid cleaning agents. These may contain flammable substances.
- Do not place the PC near heaters or other heat sources. Do not block the ventilation openings!
- Do not place the PC in a cupboard, shelf or similar.
- Do not use the PC if housing parts have been removed.
- Static electricity can damage the sensitive components of the PC. To avoid this, static electricity must be dissipated from your body. To do this, simply touch a metal surface before touching any components in the system.



6 Care instructions

Please wipe your PC occasionally with a soft, dry and lint-free cloth.

7 Connections and functions

Frontside:



Backside:





1	USB 3.2 Gen1 Type-A	You can connect devices with high transfer rates (5Gbit/s), such as external storage media - e.g. USB sticks or external hard disks - to this USB port.
2	On/off button	On/off switch for the narrow box. Press and hold this button for 10 seconds for the reset function.
3	Audio Out / Mic In	A combined 3.5 mm jack connection that you can use as an output for headphones and sound systems or as an input for an external microphone.
4	Power connection via USB Type-C	For an external USB-C 36 Watt power supply unit. (12V / 3A). Compatible with USB-C power supply units from other manufacturers with PD techno- logy, min. 36 watts and 12V/3A.
5	HDMI 2.0	You can connect the PC to your monitor or TV via the HDMI outputs using an HDMI cable.
6	RJ45 LAN	For wired integration into a network via LAN cable. (e.g. Internet access)
7	USB 2.0 Type-A	You can use this USB port to connect peripheral devices such as mice or printers that do not require high transfer rates.
8	USB 3.2 Type-C (full function)	You can connect and charge devices with high transfer rates (5Gbit/s), such as external storage media - e.g. USB sticks or external hard disks - to this USB port.



CPU	• Intel [®] N100, 4x 3400 MHz Intel Burst frequency
RAM	• 1 × DDR4 SO-DIMM, max. 3200 MHz, max. 32 GB RAM (basic configuration depends on the model)
Hard disks	 1 × M.2 PCIe 3.0 NVMe 2280 1 × M.2 SATA SSD Slot 2242 (basic configuration depends on the model)
Graphic	 Intel[®] UHD Graphics, max. 750 MHz, 4K@60Hz
Audio	 Integrated OnBoard Controller 5.1 HD audio via HDMI Stereo via 3.5 mm jack
Connections	 3x USB 3.2 Gen1 Type-A 1x USB 2.0 Type-A 1x USB Type-C (5Gbit/s) 1× 3.5 mm audio (IN & OUT) 1x RJ45 1 Gigabit LAN 2x HDMI 2.0 1x USB Type-C DC 12V
Wi-Fi	 Intel AX101 Wi-Fi 6, IEEE 802.11ax, 2.4 & 5 GHz Dual Band Bluetooth[®] 5.2
Network	Realtek GbE Gigabit Ethernet LAN
Operating system	• Windows (OS version depends on the model)
Input	• External USB Type-C 36 Watt power supply 12V / 3A
Dimensions	• 106 x 114 x 47 mm Length Width Height
Weight	• 282g



9 Upgrade options

The CSL Narrow Box Black Mini PC offers you upgrade options for an M.2 NVMe PCIe (backwards compatible) SSD in 2280 format and an M.2 SATA SSD in 2242 format. The M.2 connections are located inside the housing.



The SO-DIMM RAM can also be replaced.

To change the SDDs or the RAM, first loosen the 4 screws located in the feet of the Mini PC. You can then remove the underside.

9.1 Replace M.2 NVMe PCIe 2280

To replace the M.2 NVMe PCIe SSD, first open the underside of the housing (chapter 9).



Slide the M.2 SSD into the corresponding SSD slot.





Press the SSD down slightly and secure the SSD with the locking screw.

Close the underside of the Mini PC and screw the cover tight.

9.2 Replace M.2 SATA SSD 2242

To upgrade a SATA M.2 (2242 format), first open the underside of the housing (chapter 9).



Slide the M.2 SSD into the corresponding SSD slot.



Press the SSD down slightly and secure the SSD with the locking screw.

Close the underside of the Mini PC and screw the cover tight.



9.3 Replace SO DIMM RAM

To replace the SO DIMM RAM, first open the underside of the housing (chapter 9). To remove the pre-assembled RAM, press the metal holders on the left and right side slightly outwards.



Align the new memory module to be installed with the notch in the SO-DIMM slot and insert it at a slight angle. Press the module down lightly until it clicks into place.

Close the underside of the Mini PC and screw the cover tight.



12 Installing the Mini PC on a VESA-compatible device

- Mount the VESA mount ("mounting plate") with the enclosed screws in the space provided on your VESA-compatible device.
- Place the Mini PC on a flat and stable surface. Use the screws provided to fit them into the screw holes on the underside of the Mini PC. Do not overtighten the screws as this could damage your Mini PC.
- Attach the prepared Mini PC to the screen mount.



13 Instructions for installation and recovery of Windows® 13.1 General instructions for installation of Windows® operating systems

Please install only full versions of Windows 10/Windows 11. Recovery versions of other PC systems do not work.

13.2 Microsoft Windows® activation

In order to be able to use your operating system without restrictions, you must activate it with Microsoft[®]. The type of activation depends on which Windows version you have purchased for your system. The product key is stored on your system's motherboard and no command prompt is displayed. If you are connected to the Internet, the product is automatically activated.



13.3 Restoring the delivery state

Windows 11

From the existing operating system:

- Open the "Windows Settings"
- · Click on "System" and subsequently on "Recovery".
- Click under the point "Reset this PC" on "Reset PC".
- Select between "Keep my files" or "Remove everything" in the following window and follow the further instructions.

← Settings		- 0 ×
Administrator Local Account	System	
Find a setting Q	Administrator Rename Microsoft 365 ConeDrive View benefits ConeDrive	Windows Update Last checked: 111 days ago
l 🔳 System		
Bluetooth & devices	Windows isn't activated.	Activate now
Network & internet Personalization	Display Monitors, bright light, display profile	>
Apps	Sound Volume levels, output, input, sound devices	>
3 Time & language	Q Notifications Alerts from apps and system, do not disturb	>
Accessibility	Focus Reduce distractions	>
 Privacy & security Windows Update 	O Power Screen and sleep, power mode	>
	Storage Storage space, drives, configuration rules	>
	Nearby sharing Discoverability, received files location	>
	Multitasking Snap windows, desktops, task switching	>
	Activation Activation state, subscriptions, product key	>
	P Troubleshoot Recommended troubleshooters, preferences, history	>
	Best advanced startup, go back	>



System > Recovery For density > Recovery > Recovery For density > Recovery > Re	← Settings		-		×
Image a setting ● System Image a setting was diver setting your fC. Image a setting was diver was a wink = -bitst, your advances Image a setting was diver was a wink = -bitst, your advances Image a setting was diver was a wink = -bitst, your advances Image a setting was diversed to was a wink = -bitst, your advances Image a setting was diversed to was a wink = -bitst, your advances Image a setting was diversed to was a wink = -bitst, your advances Image a setting was diversed to was a wink = -bitst, your advances Image a setting was diversed to was a wink = -bitst, your advances Image a setting was diversed to was a wink = -bitst, your advances Image a setting was diversed to was a wink = -bitst, your advances Image a setting was diversed to was a wink = -bitst, your advances Image a setting was diversed to was a wink = -bitst, your advances Image a setting was diversed to was a wink = -bitst, your advances Image a setting was diversed to was a wink = -bitst, your advances Image a setting was diversed to was a wink = -bitst, your advances Image a setting was diversed to was a wink = -bitst, your advances Image a setting was diversed to was a was a wink = -bitst, your advances Image a setting was diversed to was a was	Administrator Local Account	System > Recovery If you're having problems with your PC or want to reset it, these recovery options might help.			
B Battoch & direkres Recerver sprisms Network & histeriet Reset the R^C Count is long or arrowing parameter files, then result Windows Reset the R^C Count is long or arrowing parameter files, then result Windows Reset the R^C Count is long or arrowing parameter files, then result Windows Reset the R^C Parameter spring the set or USB drive Rester the R^C Rester to relate the parameter parameter files, then result Windows Rester to relate the set or USB drive Rester	Find a setting Q	Fix problems without resetting your PC Resetting can take a while — first, by resolving issues by running a troubleshooter		>	
Appn Accounts Accounts Accounts Accounts Cent help Cent h	Bluetooth & devices Network & internet Personalization	Recovery options Reset this PC Cooper to keep or remove your personal files, then reinstall Windows	Reset PC		
Imme & Internation Get Help Imme & Gening Imme & Get Help Imme & Get Help Giner Rectatusk Imme & Accessibility Imme & Get Help Imme & Help Help Help Help Help Imme & Help Help Help Help Help Help Help Imme & Help Help Help Help Help Help Help Help Imme & Help Help Help Help Help Help Help Help	Apps Accounts	Advanced startup Restart your device to change startup settings, including starting from a disc or USB drive	Restart no	w	
X Accessibility Image: Accessibility Image: Accessibility Image: Mindows Update Image: Accessibility	 Time & language Garning 	 Get help Give feedback 			
Windows Update	 Accessibility Privacy & security 				
	Windows Update				





If it is no longer possible to start Windows 11 independently, a system repair is carried out automatically. If the system boot fails repeatedly, the recovery menu opens:

- Select "Advanced options"
- Under "Select option", click on "Troubleshoot"
- Then select "Reset this PC"

The system is reinstalled. You have the choice between a local reinstallation and an installation via cloud download. The system will then be restored to its original delivery state. After the installation, you have the option of restoring a previously created data backup to the system.

	Choose an option	
	Continue Exit and continue to Windows 10	
	Troubleshoot Reset your PC or see advanced options	
	Turn off your PC	
¢	Troubleshoot	System PRecovery Pyther basing publics with your X' or ward to cost it, then ensury options might help. a by the public stated warding your X' by the public state your Y' by the pu
	Let you choose to keep or remove your personal files, and then reinstalls Windows	Control of the second sec
	Advanced options	Terror at the data for the state Quad hermited (are some that 4.0) of data. Software for the state (are some that the state of the s



14 Establishing a Bluetooth connection

To establish a Bluetooth connection with your desired device, please proceed as follows:

26	91/2	Manage Bluetooth o	devices
200		* >	t∱>
	Available	Not connected	Airplane mode
00	(q)	(19)	\$\$ >
(ro)	Night light	Mobile hotspot	Accessibility
L S	dı) ———		• 2 >
X1			Ø
		^ ENG €	う (1) 1:15 PM 20 4/5/2023 20

Open the Bluetooth settings on your computer by right-clicking on the Bluetooth icon in the taskbar and then clicking on "Manage Bluetooth device".

The Bluetooth settings will then open. Now activate the Bluetooth connection on the device you want to connect to and make this device visible. This device will then appear in the Bluetooth settings and you can connect to it.



← Settings		- 0 ×	<
Administrator Local Account	Bluetooth & devices		
Find a setting Q System I Buetooth & devices Network & internet Itemation Itemation	+ Add device		
Personalization	View more devices		
Accounts Time & language	Bluetooth Discoverable as "WN+2/PSSAT00LS"	On 🌑	
፼ Gaming ★ Accessibility	Devices Mouse, keyboard, pen, audio, displays and docks, other devices	Add device >	
Privacy & security	Printers & scanners Preferences, troubleshoot	>	
Windows Opdate	Phone Link Instantly access your Android device's photos, texts, and more	Open Phone Link >	
	© Cameras Connected cameras, default image settings	>	
	Mouse Buttons, mouse pointer speed, scrolling	>	
	Pen & Windows Ink Right-handed or left-handed, pen button shortcutt, handwriting	>	
	Get AutoPlay Defaults for removable drives and memory cards	>	
	US8 Notifications, US9 battery saver	>	



15 Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The device is not approved for outdoor use; only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures.

Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic parts.

Check the device for damage before use. The device should not be used if it has been knocked or damaged in any other way.

Please observe the national regulations and restrictions.

Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons.

Any repair or modification to the device that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee.

The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.



16 Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of improperly.

As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge to the manufacturer, the point of sale or to public collection points set up for this purpose at the end of its service life.

Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging indicates these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.

17 Notes on battery disposal

In connection with the sale of batteries or the delivery of devices containing batteries, the supplier is obliged to inform the customer of the following: The customer is legally obliged to return used batteries as the end user. The customer can return used batteries that the supplier carries or has carried as new batteries free of charge to the supplier's dispatch warehouse (dispatch address). The symbols shown on the batteries have the following meaning:

Pb = battery contains more than 0.004 percent lead by mass,

Cd = battery contains more than 0.002 percent cadmium by mass,

Hg = battery contains more than 0.0005% mercury by mass.





CE WEEE Richtlinie: 2012/19/EU WEEE Register-Nr: DE 94495668

Hereby, CSL Computer GmbH declares that the device 92141 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (Low Voltage) and 2014/53/EU (RED). A complete declaration of conformity can be found at CSL Computer GmbH, Hanseatenstr. 34, 30853 Langenhagen, Germany



Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de CSL Computer. Cet appareil a été fabriqué selon les normes techniques les plus modernes et nous espérons qu'il vous donnera satisfaction pendant longtemps.

Veuillez lire attentivement les instructions de ce manuel.

1 Contenu de la livraison

- CSL Narrow Box Noir
- Alimentation externe USB-C 36 watts 12V / 3A
- Support de montage VESA (75x75/100x100)
- Câble HDMI de 180cm
- Mode d'emploi

Si, malgré notre contrôle qualité, votre livraison n'est pas complète, veuillez nous contacter le plus rapidement possible, au plus tard dans les 14 jours.

2 Conseils pour bien configurer votre PC

Veuillez conserver ce mode d'emploi à portée de main, à proximité de votre PC. Même en cas de vente du PC, le mode d'emploi devrait être remis au nouveau propriétaire. Vous pouvez télécharger les pilotes pour le PC que vous avez acheté dans la zone de service de CSL Computer GmbH sous www.csl-computer.com.

3 Sécurité de fonctionnement

Veuillez vous adresser à notre service clientèle si des câbles sont roussis ou endommagés. N'utilisez jamais le PC avec un câble défectueux ! En effet, un câble ne peut en aucun cas être réparé. Utilisez exclusivement le bloc d'alimentation fourni. L'adaptateur secteur USB-C a les spécifications suivantes : 12V / 3A



3.1 Connecter un mini PC

Posez les câbles de manière à ce qu'on ne puisse pas marcher ou trébucher dessus et ne posez pas d'objets sur les câbles. Veuillez câbler votre PC lorsqu'il est éteint. Seuls certains périphériques peuvent être câblés lorsqu'ils sont allumés, par exemple les périphériques USB et Firewire (IEEE1394).

Veuillez consulter à cet effet le mode d'emploi des périphériques.

Attention : la configuration initiale n'est pas possible avec les périphériques d'entrée Bluetooth. Pour cela, veuillez utiliser un clavier/souris USB et n'utilisez vos périphériques Bluetooth qu'une fois la configuration du mini-PC terminée.

4 Support client

Si vous avez des questions sur la mise en service de l'ordinateur, veuillez contacter notre hotline téléphonique ou nous envoyer un e-mail à l'adresse suivante : shop@csl-computer.com

5 Consignes de sécurité

Veuillez prendre les précautions suivantes pour votre propre sécurité. sécurité et la sécurité de fonctionnement du PC :

- Dès que le PC n'est pas utilisé pendant une longue période, éteignez-le.
- N'utilisez pas le PC pendant un orage afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- N'insérez pas d'objets dans les ouvertures du boîtier.
- Ne laissez pas de liquide atteindre ou pénétrer dans le PC.
- Nettoyez le PC avec un chiffon doux, sec et non pelucheux. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides. Ceux-ci peuvent éventuellement contenir des substances inflammables.
- Ne placez pas le PC à proximité d'appareils de chauffage ou d'autres sources de chaleur. N'obstruez pas les ouvertures d'aération !
- Ne placez pas le PC dans une armoire, sur une étagère ou autre.
- N'utilisez pas le PC si des éléments du boîtier ont été retirés.
- L'électricité statique peut endommager les composants sensibles du PC.
 Pour éviter cela, l'électricité statique doit être évacuée de votre corps.
 Pour ce faire, touchez simplement une surface métallique avant de manipuler les composants du système.



6 Conseils d'entretien

Veuillez essuyer votre ordinateur de temps en temps avec un chiffon doux, sec et un chiffon non pelucheux.

7 Connexions et fonctions

Face avant:



Face arrière:





1	USB 3.2 Gen1 Port de Type-A	Sur ce port USB, vous pouvez de préférence connecter des appareils avec des taux de transfert élevés (5Gbit/s), comme des supports de stockage externes - par exemple des clés USB ou des disques durs externes.
2	Bouton marche/arrêt	Bouton de mise en marche et d'arrêt du Narrow Box. Pour la fonction de réinitialisation, maintenir ce bouton enfoncé pendant 10 secondes.
3	sortie audio / entrée micro	Une prise jack combinée de 3,5 mm que vous pouvez utiliser comme sortie pour un casque ou un système de sonorisation ou comme entrée pour un microphone externe.
4	Connexion électrique via USB Type-C	Pour un bloc d'alimentation externe USB-C 36 watts (12V / 3A). Compatible avec les alimentations USB- C d'autres fabricants avec technologie PD, min. 36 watts et 12V/3A.
5	HDMI 2.0	Les sorties HDMI vous permettent de connecter le PC à votre moniteur ou à votre téléviseur via un câble HDMI.
6	RJ45 LAN	Pour l'intégration câblée dans un réseau par câble LAN. (par ex. accès à Internet)
7	USB 2.0 Type-A	Ce port USB permet de raccorder de préférence des périphériques tels que des souris ou des impriman- tes qui ne nécessitent pas un taux de transfert élevé.
8	Port USB 3.2 Type-C (fonction complète)	Sur ce port USB, vous pouvez de préférence connecter et charger des appareils à haut débit (5Gbit/s), comme des supports de stockage ex- ternes - par exemple des clés USB ou des disques durs externes.



СРU	• Intel [®] N100, 4x 3400 MHz Fréquence Intel Burst	
RAM	• 1 × DDR4 SO-DIMM, max. 3200 MHz, max. 32 Go de RAM (l'équipement de base dépend du modèle)	
Disques durs	 1 × M.2 PCIe 3.0 NVMe 2280 1 × M.2 SATA SSD Slot 2242 (l'équipement de base dépend du modèle) 	
Graphique	• Intel [®] UHD Graphics, max. 750 MHz, 4K@60Hz	
Audio	 Contrôleur intégré Audio HD 5.1 par HDMI Stéréo par jack 3,5 mm 	
Raccords	 3x USB 3.2 Gen1 Type-A 1x USB 2.0 Type-A 1x USB Type-C (5Gbit/s) 1× 3,5 mm Audio (IN & OUT) 1x RJ45 1 Gigabit-LAN 2x HDMI 2.0 1x USB Type-C DC 12V 	
Wi-Fi	 Intel AX101 Wi-Fi 6, IEEE 802.11ax, 2.4 & 5 GHz Dual Band Bluetooth[®] 5.2 	
Réseau	Realtek GbE Gigabit Ethernet LAN	
Système d'exploi- tation	Windows (la version OS dépend du modèle)	
Entrée	Adaptateur secteur externe USB Type-C 36 Watt 12V / 3A	
Dimensions	• 106 x 114 x 47 mm Longueur Largeur Hauteur	
Poids	• 282g	



9 Possibilités de mise à niveau

Le mini PC CSL Narrow Box Black vous offre des possibilités de mise à niveau pour un SSD M.2 NVMe PCIe (rétrocompatible) au format 2280 et un SSD M.2 SATA au format 2242. Les connecteurs M.2 se trouvent à l'intérieur du boîtier.



La RAM SO-DIMM peut également être remplacée.

Pour changer les SDD ou la RAM, il faut d'abord dévisser les 4 vis qui se trouvent dans les pieds du mini-PC. Ensuite, vous pouvez retirer la partie inférieure.

9.1 M.2 NVMe PCIe 2280 Remplacer

Pour remplacer le SSD M.2 NVMe PCle, ouvrez d'abord la partie inférieure du boîtier (chapitre 9).



Insérez le disque SSD M.2 dans le slot SSD correspondant.





Appuyez légèrement sur le SSD et fixezle avec la vis de blocage.

Fermez la partie inférieure du mini-PC et vissez le couvercle.

9.2 Remplacer le disque SSD SATA M.2 2242

Pour mettre à niveau un SATA M.2 (format 2242), ouvrez d'abord la partie inférieure du boîtier (chapitre 9).



Insérez le disque SSD M.2 dans le slot SSD correspondant.



Appuyez légèrement sur le SSD et fixezle avec la vis de blocage.

Fermez la partie inférieure du mini-PC et vissez le couvercle.



9.3 Remplacer la RAM SO DIMM

Pour remplacer la RAM SO DIMM, ouvrez d'abord la partie inférieure du boîtier (chapitre 9).

Pour retirer la RAM prémontée, poussez légèrement vers l'extérieur les supports métalliques situés sur les côtés gauche et droit.



Alignez le nouveau module de mémoire à monter sur l'encoche du slot SO-DIMM et insérez-le légèrement de biais. Appuyez sur le module en exerçant une légère pression vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Fermez la partie inférieure du Mini PC et vissez le couvercle.



12 Installation du Mini PC sur un appareil compatible VESA

- Montez le support VESA (« mounting plate ») à l'aide des vis fournies à l'emplacement prévu de votre appareil compatible VESA.
- Posez le mini-PC sur une surface plane et stable. Utilisez les vis fournies pour les installer dans les trous de vis situés sur la partie inférieure du mini-PC. Ne serrez pas trop les vis, car cela pourrait endommager votre mini-PC.
- Fixez le mini-PC ainsi préparé sur le support d'écran.



13 Instructions pour l'installation et la restauration de Windows®.

13.1 Instructions générales pour l'installation de systèmes d'exploitation Windows®.

Veuillez installer uniquement des versions complètes de Windows 10/Windows 11. Les versions de récupération d'autres systèmes PC ne fonctionnent pas.

13.2 Activation de Microsoft Windows®.

Pour pouvoir utiliser votre système d'exploitation sans restriction, une activation doit être effectuée auprès de Microsoft[®]. Le type d'activation dépend de la version de Windows que vous avez achetée pour votre système. La clé de produit est enregistrée sur la carte mère de votre système et aucune invite ne s'affiche. Si vous disposez d'une connexion Internet, l'activation se fait automatiquement.



13.3 Rétablissement de l'état de livraison

Windows 11

A partir du système d'exploitation en cours:

- Ouvrez les « Paramètres Windows »
- Cliquez sur "Système" et ensuite sur "Récupération".
- Cliquez sous le point "Réinitialiser ce PC" sur "Réinitialiser le PC".
- Choisissez dans la fenêtre suivante entre "Conserver mes fichiers" ou "Supprimer tout" et suivez les autres.

∞ *	Jeux Accessibilité	0	Concentration Réduire les distractions	>	
) (9	Confidentialité et sécurité Windows Update	Ċ	Marche/Arêt Éran et velle, mode d'alimentation	>	
			Stockage Espace de stockage, lecteurs, règles de configuration	>	
		¢	Partage de proximité Détectabilité, emplacement des fichiers reçus	>	
		Ø	Mulitäche Ancrer les fenitres, bureaux, changement de tâches	>	
		Ø	Activation Est d'activation, abonnements, clé de produit	>	
		Þ	Résolution des problèmes Utilitaires de résolution des problèmes recommandés, préférences et historique	>	
		Ą	Récupération Rélatistiser, démartage avancé, revenir en arrière	>	
		Ð	Projection sur ce PC Autorisation, FNI de couplage, délectabilité	>	



Faramètres	- • ×
Spammer2 Compte local	Système > Récupération Si ous interative de problemes avec votre ordinateur personnel ou si vous souhaitez le Héntilaliser, ces options de récupération provent vous aider.
Système Bluetooth et appareils	Résoudre les problèmes suns réinitaliser voite ordinateur personnel La violatisation peut prendre un certain temps. Essayer tout d'abord de résoudre les problèmes en existant un utilitaire de résolution
Réseau et Internet	Options de récupération
Personnalisation Applications	Béinitialiser ce PC Chosis de comenve ou de supprimer vos fichiers personnels, puis réinstaller Windows Réinitialiser le PC
Comptes Heure et langue	Chemarage avancé Redemarrer votre appenti pour modifier les paramètes de démarage, y compris à partir d'un disque ou Redémarrer maintenant d'un locure US
🗐 Jeux	Support associé
Accessionite Confidentialité et sécurité	Aide avec la récupération
Windows Update	Création d'un lecteur de récupération
	Obtenir de l'aide Control de l'aide Control de commentaires





Si un démarrage autonome de Windows 11 n'est plus possible, une réparation du système est automatiquement effectuée. Si le démarrage du système échoue à plusieurs reprises, le menu de restauration s'ouvre :

- Sélectionnez « Options avancées ».
- Sous « Choisir une option », cliquez sur « Dépannage ».
- Sélectionnez ensuite « Réinitialiser ce PC ».

Le système est réinstallé. Vous avez le choix entre une réinstallation locale et une installation par téléchargement dans le nuage. Le système se trouve ensuite à nouveau dans son état de livraison d'origine. Après l'installation, vous avez la possibilité de réimporter sur le système une sauvegarde de données que vous avez effectuée auparavant.

Choisissez une option.	
Continuez Guitar et continuez plus sur Window 10	
Résolution des teléficieus aven TC ou alfichas les cadors avancées	
Éteignez votre PC	
• Résolution des problèmes	Système > Récupération S'esta sectore de politiens sec ens ordentes presente ou é vou santaites le réduitaire, ou options d poeter cou adas: q
Ráinitialicez co D ^{(*}	Rescale to problems uses refoliable code concerning processed Lincollaboration polymetries are activity to problems. Source to a distort for ensuring the problems are activity to a distort for ensuring the problems.
Value sette to possibilité de conserver au de supprimer vas fichiers personnes,	Options de récupitation
purs de rémission Windows	Robiblister et PC Robiblister et PC Robiblister et PC Robiblister et PC
Coptions avancées	Comment voulez-vous réinstaller Windows ?
5=	Tildsburgement dans it cloud Tolschunger et römstatter Mindows
	Réventierbe locale Réventierbe locale Réventier de cert appareil Le télécharpement dans la cloud pour utiliser plan de & Go de données.
	Connent.dooin: Resar Resar



14 Établir une connexion Bluetooth

Pour établir une connexion Bluetooth avec votre appareil de choix, veuillez procéder comme suit:

Ouvrez les paramètres de Bluetooth sur votre ordinateur en cliquant avec le bouton droit sur le symbole Bluetooth sur la barre de tâches et en appuyant ensuite sur « Gérer les appareil Bluetooth ».



Les paramètres de Bluetooth s'ouvrent alors. Activez maintenant la connexion Bluetooth pour l'appareil auquel vous souhaitez établir une connexion Bluetooth et rendez cet appareil visible. Ensuite l'appareil apparait dans les paramètre de Bluetooth et vous pouvez vous connectez avec lui.



← Paramètres	-	0 ×
Spammer2 Compte local	Bluetooth et appareils	
Rechercher un paramètre Q		
Système	+	
Bluetooth et appareils	Ajouter l'appareil	
Réseau et Internet		
/ Personnalisation		
Applications	Amoner a autres perpheriques	
Comptes	Bluetooth Detectable sous le nom = SPAMMER = Activé	
Heure et langue		
 Jeux Accessibilité 	Apparelis Souris, clavier, stylet, audio, écrans et stations d'accueil, autres appareils Ajouter un appareil	
Confidentialité et sécurité	Imprimantes et scanners Proliferences et resolution des problemes	>
 Windows Update 	Mobile connect# Accider instantanienent aur photos, SMS, etc. de votre appareil Android Ouvrir Mobile connect#	•
	Caméras Caméras convectées et paramètres d'image par défaut	>
	O Souris Boutons, vitesse de pointeur de souris, déflément	>
	J Stylet et Windows Ink Drottier ou gaucher, incourcis du boston du stylet, écriture manuscrite	>
	Execution automatique Walkers par diffeut pour les lecteurs amovibles et les cartes mémoire	>
	US8 Notifications, économiseur de batterie US8	>



15 Consignes de sécurité et clause de non-responsabilité

N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil pour effectuer des réparations ou des transformations. Évitez tout contact avec les tensions du réseau. Ne court-circuitez pas le produit. L'appareil n'est pas autorisé à fonctionner à l'extérieur, utilisez-le uniquement dans un endroit sec. Protégez-le d'une forte humidité, de l'eau et de la neige. Tenez l'appareil à l'écart des températures élevées.

N'exposez pas l'appareil à des changements brusques de température ou à de fortes vibrations, car cela pourrait endommager les composants électroniques. Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé avant de l'utiliser. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a reçu un choc ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit.

Veuillez respecter les dispositions et les restrictions nationales.

N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le mode d'emploi. Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de portée des enfants ou des personnes mentalement déficientes.

Toute réparation ou modification de l'appareil qui n'est pas effectuée par le fournisseur d'origine entraîne l'annulation de la garantie ou des droits à la garantie. L'appareil ne doit être utilisé que par des personnes ayant lu et compris ce mode d'emploi. Les spécifications de l'appareil peuvent être modifiées sans qu'il en ait été fait mention séparément au préalable.



16 Instructions pour l'élimination

Selon la directive européenne DEEE, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Leurs composants doivent être séparés pour être recyclés ou éliminés, car les composants toxiques et dangereux peuvent nuire durablement à l'environnement s'ils ne sont pas éliminés correctement.

En tant que consommateur, vous êtes tenu, en vertu de la loi sur les appareils électriques et électroniques (ElektroG), de retourner gratuitement les appareils électriques et électroniques en fin de vie au fabricant, au point de vente ou aux centres de collecte publics mis en place à cet effet.

Les détails sont réglés par la législation de chaque Land. Le symbole sur le produit, le mode d'emploi ou/et l'emballage indique ces dispositions. En triant les matériaux, en recyclant et en éliminant les appareils usagés de cette manière, vous apportez une contribution importante à la protection de notre environnement.

17 Remarques sur l'élimination des piles

Dans le cadre de la distribution de piles ou de la livraison d'appareils contenant des piles, le fournisseur est tenu d'informer le client de ce qui suit :

Le client est légalement tenu de retourner les piles usagées en tant qu'utilisateur final. Il peut retourner gratuitement les piles usagées que le Fournisseur a ou a eu dans son assortiment en tant que piles neuves, à l'entrepôt d'expédition (adresse d'expédition) du Fournisseur. Les symboles figurant sur les piles ont la signification suivante :

Pb = la batterie contient plus de 0,004 % de plomb en masse,

Cd = la pile contient plus de 0,002 % de cadmium en masse,

Hg = la pile contient plus de 0,0005 % de mercure en masse.





Par la présente, la société CSL Computer GmbH déclare que l'appareil 92141 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/UE (CEM), 2014/35/UE (basse tension) et 2014/53/UE (RED). Une déclaration de conformité complète est disponible à l'adresse suivante : CSL Computer GmbH, Hanseatenstr. 34, 30853 Langenhagen, Allemagne





CSL Computer GmbH • Hanseatenstr. 34 • 30853 Langenhagen www.csl-computer.com