


Update der Controller-Firmware


1. **BB_LUX_Controller_Firmware_V118.zip** herunterladen und entpacken
2. **BB_LUX_Controller_Firmware_V118.exe** ausführen




3. „**Funktionstaste**“ gedrückt halten und Controller mit PC verbinden



4. „**To Upgrade**“ klicken



5. Upgrade mit „Ja“ bestätigen



6. Warten, bis der Vorgang abgeschlossen ist und „OK“ klicken

